



WAKOL MS 228 ELASTINGI KLIJAI PARKETLENTĖMS

NAUDOJIMO SRITIS

Elastingi klijai, kurie skirti klijuoti:

- Daugiasluoksne parketlentę pagal DIN EN 13489

Ant įgeriančio ir neįgeriančio pagrindo vidaus patalpose.

SAVYBĖS



- Sudėtyje nėra skiediklių pagal TRGS 610 apibrėžimą
- Atitinka DIN EN 14293
- Galima klijuoti ant šildomų grindų
- Sudėtyje nėra vandens – parketas nesiplečia
- Labai maža emisija EMICODE EC1 PLUS R
- Skandinaviškas M1 mažos emisijos ženklas

TECHNINIAI DUOMENYS

Rišančioji medžiaga:	Silano modifikuotas polimeras
Valiklis:	WAKOL RT 5960, kol klijai dar švieži
Vėdinimo laikas:	Jokio
Atviras išlaikymo laikas:	iki 40 min
Džiūvimo laikas:	Apytiksliai 24-48 valandos
Laikymo temperatūra:	Atsparūs šalčiui
Galiojimas:	18 mėnesių prie kambario temperatūros
Gis kodas:	RS10
EMI KODAS pagal GEV:	EC1 PLUS R

Sunaudojimas:

TKB B3	800 – 1000 g/m ²	Mažų išmatavimų parketlentė
TKB B11	1000 – 1200 g/m ²	Mažų išmatavimų parketlentė

TKB B13 1100 – 1300 g/m² Didelių išmatavimų parketlentė
TKB B15 1400 – 1500 g/m² Didelių išmatavimų parketlentė
Wakol Nr.5 1700 – 1800 g/m² Klijai parketlentei + pagrindo hidroizoliacija iki 4% CM arba 85 % santykinės oro drėgmės.

Išėiga priklauso nuo pagrindo struktūros ir įgeriamumo

KLIJUOJAMAS PAGRINDAS

Pagrindas turi atitikti DIN 18 356 reikalavimus. Taip pat turi būti sausas, tvirtas, be įtrūkimų ir švarus. Nelygias betonines grindis reikia nušlifuoti ir gerai nusiurbti. Jei reikia pagrindą gruntuoti, naudokite Wakol D 3055 gruntą.

Jei naudosite MS 228 klijus kartu su WAKOL PU 280 ir WAKOL PU 235 gruntais, tai leiskite gruntui džiuoti ilgiau – 12 valandų, bet parketo klijavimą atlikite 72 valandų laiko ribose nuo gruntavimo pradžios.

Wakol MS 228 elastingi parketlenčių klijai gali būti naudojami ir kaip hidroizoliacinis sluoksnis ant nešildomų cementinių grindų, kurias apsaugo iki 4 % CM arba 85 % santykinės oro drėgmės sukeliama neigiamo poveikio. Norint padaryti hidroizoliacinį sluoksnį, reikia naudoti Wakol glaistykę Nr. 5.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudodami glaistyklę, užtepkite klijus ant pagrindo. Klijų sluoksnis turi būti lygus ir vientisas. Iš karto prispauskite parketlentę ant šviežiai išteptų klijų. Stuksendami į parketlentę, įsitikinkite, kad pagrindas tolygiai prikibo prie klijų.

Iš karto po darbo, klijus nuo glaistyklės nuvalykite su Wakol RT 5960. Vėliau klijus galima nuvalyti tik mechaniškai. Tarp suklijuotos parketlentės ir sienų turi būti paliktas tarpas iki 15 mm plėtimuisi.

SVARBU

Žemiausia darbinė temperatūra yra + 15°C. Santykinė drėgmė neturi viršyti 65 %. Esant žemai temperatūrai, klijuojamas kambarys, parketlentė ir klijai turi būti sušildyti.

Wakol garantuoja nuolatinę tolygią produkto kokybę. Visi duomenys yra paremti testais ir ilgamete patirtimi. Medžiagų įvairovė ir skirtingi klijuojami pagrindai objektuose, kurie yra nepasiekiami Wakol kontrolei, neįgalina Wakol būti atsakingu už ne pagal instrukcijas atliekamus darbus. Dėl to Wakol rekomenduoja atlikti mažus bandyminius testus prieš klijuojant visą paviršių. Taip pat sekite parketo gamintojo klijavimo rekomendacijas.

Šis techninis duomenų lapas buvo atspausdintas 2023 07 24 ir pakeičia visas prieš tai buvusias versijas.

Gamintojas: WAKOL GmbH, Pirmasens Str. 30, Vokietija

Importuotojas:

INEXPRO