



WAKOL PU 215 PARKETO KLIJAI

NAUDOJIMO SRITIS

2 - jų komponentų poliuretaniniai parketo klijai (reaktyviniai ir atsparūs šlyčiai) atitinkantys DIN EN 14293, kuriais galima klijuoti:

- 10 mm storio lamparketą pagal DIN EN 13227
- Mozaikinį parketą pagal DIN EN 13488
- Špuntuotą parketą pagal DIN EN 14761
- Statmenos medienos parketą pagal DIN EN 13226
- Daugiasluksnę parketlentę pagal DIN EN 13489
- Masyvo lentas pagal DIN EN 13226 ir 13990

Prie įgeriančio ir neįgeriančio pagrindo vidaus patalpose.

SAVYBĖS

- Tinka klijuoti ir ant šildomų grindų
- Be vandens – parketas neišbringsta
- Atitinka DIN EN 14293

TECHNINIAI DUOMENYS

Rišančioji medžiaga:	Poliuretanai
Maišymo santykis:	10,7 dalys A komponento + 1 dalis B komponento
Valiklis:	Wakol RT 5960
Vėdinimo laikas:	Jokio
Atviras išlaikymo laikas:	Apie 90 minučių
Darbo laikas:	Apie 80 minučių
Pilna apkrova:	Po apytiksliai 24 valandų
Parketo šlifavimas:	Ne anksčiau kaip po 24 valandų
Laikymo temperatūra:	Atsparus šalčiui
Galiojimas:	12 mėnesių prie kambario temperatūros
Giscode:	Produkto informacija www.wingis.de
Sunaudojimas:	
Šukos TKB B3	850 – 1050 g/m ² , mozaikinis ir smulkus parketas
Šukos TKB B5	750 – 950 g/m ² , daugiasluksnės parketlentės ir laminatas
Šukos TKB B11	1050 – 1250 g/m ² , lamparketas, statmenos medienos ir smulkus masyvas
Šukos TKB B13	1150 – 1350 g/m ² didelių matmenų masyvo lentos

KLIJUOJAMAS PAGRINDAS

Pagrindas turi atitikti DIN 18 356 reikalavimus. Taip pat turi būti sausas, tvirtas, be įtrūkimų ir švarus. Nelygias betonines grindis reikia nušlifuoti ir gerai nusiurbti. Klijuojant ant šildomų grindų, rekomenduojama pagrindą nugruntuoti. Prieš klijavimą, leiskite gruntui išdžiūti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Supilkite visą kietiklį į klijų kibirėlį ir 3 minutes gerai išmaišykite, kol susiformuos vientisa ir vienodos spalvos masė.

Naudodami glaistykėlę, užtepkite klijus ant pagrindo. Klijų sluoksnis turi būti lygus ir vientisas. Iš karto prispauskite parketą ant šviežiai išteptų klijų. Stuksendami į parketą, įsitikinkite, kad pagrindas tolygiai prikibo prie klijų.

Vaikščioti ant šviežiai priklijuoto parketo negalima 4 – 6 valandas.

Parketo šlifavimą galima pradėti ne anksčiau kaip po 24 valandų, kai parketo klijai visiškai išdžiuvo.

Iš karto po darbo, klijus nuo glaistykėlės nuvalykite su Wakol RT 5960. Vėliau klijus galima nuvalyti tik mechaniškai.

SVARBU

Žemiausia darbinė temperatūra yra + 15°C. Santykinė drėgmė neturi viršyti 65 %. Esant žemai temperatūrai, klijuojamas kambarys ir klijai turi būti sušildyti.

Masyvo lamparketo išmatavimai negali viršyti 1:5 storio/pločio santykio.

Wakol garantuoja nuolatinę tolygią produkto kokybę. Visi duomenys yra paremti testais ir ilgamete patirtimi. Medžiagų įvairovė ir skirtingi klijuojami pagrindai objektuose, kurie yra nepasiekiami Wakol kontrolei, neįgalina Wakol būti atsakingu už ne pagal instrukcijas atliekamus darbus. Dėl to Wakol rekomenduoja atlikti mažus bandyminius testus prieš klijuojant visą paviršių. Taip pat sekite parketo gamintojo klijavimo rekomendacijas.

Gamintojas: WAKOL GmbH, Pirmasens Str. 30, Vokietija

Importuotojas: UAB INEXPRO, Kuršių g 2A, Vilnius. Tel. +370 618 83353

www.inexpro.lt